

FOBOS® B

- ✓ najwyższa klasa niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO)
- ✓ łatwy w użyciu, nie wymaga rozcieńczania
- ✓ konsystencja ułatwiająca aplikację na gładkich powierzchniach
- ✓ do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi



ZASTOSOWANIE

- przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych znajdujących się wewnątrz budynków w warunkach suchych
- w szczególności do zabezpieczania gładkich powierzchni płyt drewnopochodnych (OSB, wiórowych, sklejek) oraz drewna struganego
- do użytku powszechnego (smarowanie, natrysk)

NORMA ŻYCIJA PREPARATU

Stosować w ilości 0,29 litra wyrobu / m² powierzchni drewna.

Wydajność:

5 litrów FOBOS® B - 17,5 m² powierzchni drewna

IMPREGNACJA

FOBOS® B jest płynnym produktem gotowym do użycia i nie należy go rozcieńczać. Specjalna, zagęszczona konsystencja ułatwia stosowanie na gładkich powierzchniach. Przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania.

Impregnację ogniochronną środkiem można prowadzić metodami powierzchniowymi poprzez smarowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk. Zabieg należy powtarzać 2 lub 3-krotnie aż do naniesienia ilości wymaganej zgodnie z normą zużycia. Odstępy czasowe między kolejnymi aplikacjami zależą od gatunku, wilgotności drewna, czy warunków otoczenia. Wstępnie można przyjąć odstępy czasowe ok. 2h.

Proces impregnacji można kontrolować stosując barwnik dostarczony przez producenta. Wybarwienie jest nietrwałe

- niezapalność drewna
- nie zmienia rysunku drewna
- brak wysoleń



Chroni wnętrza przed ogniem

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Trwałość zabezpieczenia impregnatem FOBOS® B równa jest okresowi użytkowania zaimpregnowanych elementów przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie zaimpregnowanej powierzchni lub jej kontakt z opadami atmosferycznymi powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

i pełni jedynie rolę wskaźnikową. Stopień wybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia.

FOBOS® B wnika w drewno i nie tworzy powłoki na powierzchni. Po zastosowaniu nie zmienia rysunku drewna.

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć pod silnym strumieniem wody.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.